ページ

20-21

22

23

24

# MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

### 三菱ルームエアコン



### 取扱説明書

# 形名 MSZ-KXV223 • MSZ-KXV253 MSZ-KXV283S • MSZ-KXV403S MSZ-KXV563S





● ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さま自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません) この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください	2-3
各部のなまえと準備	4-7
早わかりガイド	8
節電モード	9
ねむり運転	9
サーキュレーター運転	10
入/切タイマー	10
内部クリーン運転	11
機能調節	12-13
詳しく知りたい	14-15
部品の取外し・お手入れ・取付け	16-17
故障かな?	18-19

もくじ



#### 製品登録のご案内

知っておいていただきたいこと

保証とアフターサービス

仕様

問い合わせと修理を依頼される前に

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

### 据付時は

#### 据付は、お買上げの販売店または専 門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要 です。お客さま自身で据付工事を され不備があると、水漏れや感電・ 火災の原因になります。



専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。

コンセントを使用する



専用コンセント

#### 可燃性ガスが漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまる と、爆発の原因になります。



設置禁止

### アース(接地)を確実に行う

電源は必ずエアコン専用の

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアー ス線に接続しないでください。 アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の

原因になります。



アース工事

漏電しゃ断器を取付ける

漏電しゃ断器が取付けられて いないと、火災・感電の原因に なります。



漏電しゃ断器取付け

#### 指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入 替え)しない

機器の故障や破裂、ケガなどの 原因になります。



#### ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売



### 移設・修理時は

### 爪警告

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



店または三菱電機修理相談窓口に相談する 不備があると、感電や火災な

どの原因になります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 考えられるので、お買上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありま せんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火 気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。



サービスマンに確認する

#### ■"図記号"の意味は次のとおりです。





水ぬれ禁止



電源プラグを

#### 異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。 → 23ページ

### ご使用時は



#### 長時間冷風を体に直接あてたり、冷 やし過ぎない

体調悪化・健康障害の 原因になります。



#### 吹出口や吸込口をふさいだり、指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転 していますので、 ケガの原因に なります。





電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つけ たり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。





#### 電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこり の付着、詰まり、がたつきがないことを 確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感 電や火災の原因になります。コンセントにが たつきがある場合は、販売店に

相談してください。



ほこりを取る

### ご使用時は

電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・他の電気器具と のタコ足配線をしない

感電や発熱・ 火災の原因に なります。





異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停 止して電源プラグを抜くか、ブレー カーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火 災などの原因になります。

お買上げの販売店または 三菱電機修理相談窓口に 相談してください。



室内機内部の洗浄はお客さま自身 では行わず、必ずお買上げの販売店 または三菱電機修理相談窓口に相 談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行 うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原 因になります。

また、洗浄剤が電気品や モーターにかかると故障や 発煙・発火の原因になります。



販売店に相談

## 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保 存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害のし 原因になること があります。





#### ぬれた手でスイッチを操作しない プラグを抜き差ししない

感電の原因になることが あります。



ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不足 の原因になるこ とがあります。





#### エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の 原因になる ことがあります。





### ⚠注意

#### 電源プラグを抜くときは、電源コー ドを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火 の原因になる ことがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるとき は運転を停止し、電源プラグを抜く

お手入れをするときは必ず運転を停止し、

長期間使用しない場合は、電源プラ

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿

(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬ

グを抜くか、ブレーカーを切る

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますの

で、ケガの原因になることが

ほこりがたまると、発熱や発

火の原因になることがあり

らし、汚損の原因になる

あります。

ます。

ことがあ

ります。

被雷すると、故障の原因にな ることがあります。



プラグを抜く

プラグを抜く

プラグを抜く

#### 長期間使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原 因になること があります。





#### 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影 響をおよぼす 原因になるこ とがあります。





#### 室内外機の下に他の電気製品や家 財などを置かない

水が滴下する場合が あり、汚損や故障の 原因になることがあ ります。





室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。







### のものにする 古い乾電池を混ぜ

乾電池の交換は2本とも新しい同種

て使用すると発 熱・液漏れ・破裂の 原因になることが あります。





同種のものに

#### 室外機の上に乗ったり、ものを載せ たりしない

落下・転倒により ケガの原因になる ことがあります。





#### エアコンの操作やお手入れのとき は不安定な台に乗らない

転倒などケガの原 因になることがあ ります。



禁止

#### 殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き つけない

火災・変形の原因 になることがあり ます。





#### 乾電池を充電・分解したり火の中に 投入しない

液漏れ・破裂・ 発火の原因に なることがあ ります。





#### エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点検 整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、コ オイが発生したり、除湿水の排水経路を詰 まらせ、室内機からの水漏れの原因になるこ とがあります。点検整備には専門の知識と技 術が必要です。


お買上げの販売店に依頼 してください。




点検整備

# 各部のなまえと準備

### 室内機



### 室外機



### 付属品






単3形アルカリ 乾電池(2本)



取扱説明書



プラチナアレル除菌フィルター1枚




※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。 お買上げの販売店でお求めください。

品 名	リモコンホルダー(別売)
形 名	MAC-185RH
希望小売価格	630円(税込)

※希望小売価格は2012年11月現在の価格です。



### 室内機の表示部



#### ムーブアイについて

ムーブアイは、床の温度や人の位置を検知して、人が実際に感じる体感温度をコントロールしたり、人を中心とした空調を 行います。

#### <ムーブアイの検知範囲について>

- ●ムーブアイは広角約160°の範囲の温度を測定します。次のような場所は検知範囲外になります。
- エアコンの据付けてある壁面 ● エアコンの真下 ● エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所
- ●次のようなときは人を正しく検知できないことがあります。
  - 真夏の運転開始時など、床の温度が高いとき 布団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき
  - 短時間に温度が大きく変化する発熱体があるとき

#### <省エネ効果について>

MSZ-KXV403S。暖房時、当社環境試験室(14畳、外気温2℃の恒温状態)において、暖房運転時同一体感温度23℃が 得られるように起動から8時間運転した場合。ムーブアイOFF(9819Wh)とムーブアイON(5949Wh)の積算消費電 力量比較。使用環境により効果が異なります。

#### エリアランプについて

風あて・風よけ・ムラなし運転のとき、空調するエリアのランプが点灯します。 <u>13ページ</u>▶

風あて・風よけ運転・・・現在人がいるエリアを表示します。

ムラなし運転


- **・・・** 学習した生活エリアを表示します。
- ●風あて・風よけ運転の場合、運転開始から人を見つけるまではすべてのランプが点灯します。
- ●室内機からの距離によってはエリアランプと人の位置が合わないことがあります。
- ●リモコンで設定した室内機の据付位置によって、室内機の正面方向に人がいる場合に点灯する位置が異なります。

#### <エアコンの正面方向に人がいる場合に点灯するランプ>

〈左据付〉


〈中央据付〉

〈右据付〉



# 各部のなまえと準備(つづき)

### リモコン



※蓄光ボタンは暗い場所で発光します。光り方が弱いときは、しばらく明るい場所に置いてから使用してください。

#### リモコンの操作音について


次の操作を行ったときは、音階を変化させた音が室内機から鳴ります。

- ●運転停止中から運転を開始したときや運転中に運転モードを変更したとき 3つの連続音で運転内容をおしらせします。
  - 例) 冷房運転・・・徐々に低い音が鳴り、室温を下げるイメージを表します。
- ●設定温度や除湿の強さを変更したとき
  - 2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせします。
  - 例) 設定温度を上げる・・・低い音の次に高い音が鳴り、温度を上げるイメージを表します。

ただし、設定温度を16℃または31℃にしたり、除湿モードを「弱」または「強」にしたときは単一の音が連続で"ピピッ"と鳴ります。

#### ■リモコンの準備

①裏ブタを外し、乾電池を入れて 裏ブタを取付ける。




②リセットボタンを押す。



● リモコンの電池交換後に「リセット」ボタンを 押すと、設定はご購入時の設定に戻ります。

#### ■据付位置の設定

室内機の据付位置に合わせて、リモコンでも据付位置の設定を行います。



● 据付位置を正しく設定しないと、お部屋の冷えや暖まりが 遅くなる場合があります。


#### ■リモコンの取扱い

室内機のリモコン受信部へ信号を送信します。 4ページ 📐

- 室内機のリモコン受信部に向け、正面の6m以内で操作してください。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- 信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすいときは 18ページ ▲
- リモコンを壁などに取付けるときは、リモコンの上側裏にあるフック掛け穴にフックを引っ掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。

#### 〈乾電池について〉

- リモコンの電池が少なくなると、リモコンの信号が届きにくくなったり表示がうすくなったり、ボタン操作時に 冷房運転になったりしますので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)と交換してください。 (アルカリ電池の寿命は約1年です。)
- 付属の乾電池は動作確認用です。1年未満で電池の寿命がなくなることがあります。
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。



# 早わかりガイド

### エアコンを使ってみる

### 運転を開始したいとき

### 運転入/切

または

暑いときは

冷房

寒いときは

暖房

を押す

湿気をとるときは

除湿

風だけで 運転するときは

送風

▶ (運転 入/切) を押したときは 前回と同じ運転を行います。

### 温度や除湿の強さを変えたいとき

**A**-

ーー上げる 項目移動

戻る







下げる

#### 設定できる範囲

<冷房・暖房>

<除温>

温度:16~31℃

除湿の強さ: 弱・標準・強

▶除湿運転時、お部屋の温度はやや下がります。 14ページ ▶

### 運転を停止したいとき

運転 入/切

を押す



# 節電モー

感じる快適をそのままに、風向、風速を最適に コントロールして節電運転を行います。



### 冷房・暖房運転中に(す)を押す

設定温度や風向、風速が自動的に変わります。

#### 解除するとき

### もう一度(ま)を押す

節電モードにする前の状態に戻ります。

#### 節電モード(ハイブリッド運転)について

- ●冷房運転時、気流制御により風だけでも快適な場合は、「冷房」、微弱冷房の「冷風」、風だけ の「送風」を自動で切り替えます。
- ●暖房運転時、お部屋の上下で温度ムラが発生したときは、自動でサーキュレーター運転に 切り替えます。

設定される項目		冷房運転	暖房運転
体感	<u>13ページ</u>	入	入
ムーブアイ(風向	<b>词</b> )	風あて(スイング)	風あて(下吹き)
風速	<u>13ページ</u> ▶	自動	自動
ピークカット	<u>13ページ</u>	入	入
不在	<u>13ページ</u> ▶	不在省エネ※	不在省エネ※

※不在の設定で「不在停止」を選んでいる場合は、「不在停止」になります。

### ●ご購入時の設定は「切」です。

- ●冷房・暖房運転時に設定できます。
- ●運転を停止しても自動で解除されません。
- ●運転モードを切り替えたときに解除されます。また、風速、風向などの設定を変えた場合も 解除されます。
- ▶除湿・送風・サーキュレーター運転時は設定できません。

# ねむり運転

おやすみになるときの冷やし過ぎや暖め過 ぎが気になるときに使用してください。

MITSUBISHI

冷房』除湿』

切917-

送風

戻る

節雷

暖房

ねむり

項日移動

(調節)

サーキュレータ

3

内部

クリーン

冷房・除湿・暖房運転中にはかを押す リモコンに「ねむり」が表示されます。

# でねむり運転の温度・除湿の強さを設定する

- 冷房・暖房運転時は除湿の強さを設定できません。
- > 除湿運転時は温度を設定できません。

#### もう一度 ねむりを押す 解除するとき

運転モード・風速を切り替えた場合も解除されます。

#### ねむり運転について

- ●冷房・暖房・除湿運転時は、約30分間は latin を押す前の設定温度・除湿の強さで運 転を続けます。約30分後にねむり運転の設定温度・除湿の強さに運転が切り替わ ります。
- ●一度ねむり運転の温度・除湿の強さを設定すると、次回 ねむりを押したときに、前 回の設定温度・除湿の強さが表示されます。
- ▶ ato を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

# サーキュレーター運動

上下風向フラップを水平向きにして送風運転で空気を 循環させ、お部屋の温度ムラをなくす運転を行います。

サーキュレーター 除湿 暖房 冷房 送風 ねむり 項目移動 戻る 決定 (調節) 節電 サーキュレータ・ 0 内部 クリーン 入タイマ- 1 切タイマ- 1

サーキュレーター

### を押す

サーキュレーター運転になります。

風速は「■■(弱)」、上下風向は「自動」に切り替わります。

- サーキュレーター運転は送風でお部屋の空気を循環させます。 温度・除湿の強さの設定はできません。 お部屋を暖めるときは暖房運転、冷やすときは冷房運転を使用してください。
- >>> 上下風向と風速を調節すると、サーキュレーター運転は解除され、送風運転に なります。

### 停止するとき

運転 入/切 を押す

# 、/切タイマ-

設定した時間後にエアコンの運転を開始し たり、停止したりすることができます。

\(\) 入タイマ-\ または運転中に (切タイマ-) を押す

でタイマー時間を合わせる

>>> 設定できる時間は0.5時間単位で12時間後までです。

リモコンを室内機に向けて(決定 を押す

室内機から音が鳴ります。

「▲」または「圆」が点灯し、タイマーが設定されます。

>>> タイマー時間を0.5時間後、または12時間後に合わせると"ピピッ"と音がします。


### 解除するとき

### もう一度 [入タイマ-]または |切タイマ-]を押す

解除にすると"ピッ"と音がします。

- - ●切タイマーと入タイマーを同時に設定することができます。
  - → はタイマーが動作する順序を表しています。
  - ●タイマー予約中、および予約後に (運転入切)を押すと、タイマー予約が取り消され、運転が 止まります。
  - ●「入タイマー運転」設定時は、エアコンは停止しますが、室内機の運転/内部クリーンランプは緑に 点灯します。**5**ページ

# **大部クリーン運転** エアコンの内部が湿っているとカビが発生しやすくなります。 冷房運転や除湿運転で湿ったエアコンの内部を乾燥します。



## を押す

- → 一度設定すると解除するまで有効です。
- 運転開始後でも、停止中でも設定可能です。
- >> エアコンを停止しないと内部クリーン 運転は始まりません。



〈内部クリーン設定時のリモコン表示〉


※停止中も表示しています。

### 2 冷房・除湿運転を行った後、(運転入/切)を押して、 エアコンを停止させる

>>> 内部クリーン運転を開始し、運転/内部クリーンランプがオレンジに 点灯します。

### 解除するとき

(運転入切)を押しても内部クリーン運転は 解除されません。



#### ■内部クリーン運転の流れ

(リセット

電池交換後押す

-,8,-

運転 切

冷房•除湿運転 (切タイマー設定時含む)

停止 (約3分間)

送風運転 (約25分間)

弱暖房運転 (最大10分間)

送風運転 (約1分間)

自動停止

#### 内部クリーン運転

- ●内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分間、除湿は約6分間以上の運転が 必要です。
- ●内部クリーン運転を開始すると、室内機の運転/内部クリーンランプがオレンジに点灯 します。停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

### 【吊

- ●内部クリーン運転では、エアコンの内部を乾燥させるため最大10分間の弱暖房運転を行います。そのときお部屋の温度が 約2~3℃上がることや、お部屋の湿度が上がることがあります。
- ●室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中にニオイが発生することがあります。 このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。 16~17ページ N

# 機能調節

機能調節では、次の設定が行えます。

●体感

●風速


●風上下

●風左右

●ムーブアイ

●不在

●ピークカット



電池交換後押す

項目移動

### **御節** を押して変更したい項目を選ぶ

選択されている項目の内容が点滅します。押すごとに次の順に切り替わります。

体感 → 風速 → 風上下 → 風左右

↑ ※ ↓ ※
ピークカット ← 不在 ← ム-ブアイ

※体感を「入」に設定した場合に表示されます。

>>> (戻る)を押すと、設定を変更せずに機能調節から元の画面に戻ります。

# 2 ▼ で設定を変更する

3 リモコンを室内機に向けて(決定)を押す

室内機から音が鳴ります。

- >> リモコンを室内機に向けて(決定)を押さないと、変更内容が有効になりません。
- 設定が完了すると、表示部の下側に詳細な運転内容が運転モードと設定温度または除湿の強さと同時に表示されます。 再び(決定)を押すか、約1分間操作しないと、詳細表示は消灯します。

#### 現在の運転内容を確認するには

運転中に(決定)を押すと、現在の詳細な運転内容を確認できます。



●再び(決定)を押すか、約1分間操作しないと、詳細表示は消灯し、運転モードと設定温度または 除湿の強さだけが表示された画面に戻ります。

### ■機能調節の運転内容

項目	設定	運転内容説明
	المحاد	Z=721 3 1 100-73
体感	入	ムーブアイが動作し、室温だけでなく床の温度、人の位置を考慮した、人が 実際に感じる温度(体感温度)をコントロールする運転モードです。
(ご購入時の設定=入)	切	室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作せず、固定されます。
<b>風速</b> (ご購入時の設定=自動) 詳しく知りたい 14ページ		<ul> <li>◆を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)</li> <li>自動 → ■ → ■■ → ▲■■ → パワフル</li> <li>(静) (弱) (強)</li> </ul>
<b>風上下</b> (ご購入時の設定=自動) 詳しく知りたい 14 <sub>ページ</sub>		★を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)
<b>風左右</b> (ご購入時の設定=□□□) 詳しく知りたい 14ペ-ジ		<ul><li>★を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)</li><li>(スイング)</li></ul>
ムーブアイ <sup>※</sup>	風あて	
(ご購入時の設定=風あて)	風よけ	
15ペ-ジ	ムラなし	ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多い生活エリアを学習 しています。(学習エリア) 生活エリアの温度ムラを抑える気流で運転します。
×	切	リモコンの設定のままで運転を行います。
<b>不在</b> ※ (ご購入時の設定=切) 詳しく知りたい	不在省エネ	お部屋に人がいないときに自動でひかえめ運転に切り替わります。
15ページ	不在 停止	お部屋に長時間人がいないときに自動で運転を停止します。
ピークカット	切	通常の最大電流値で運転を行います。
(ご購入時の設定=切) 詳しく知りたい 15ペ-ジ	λ	最大電流値を約25%抑えた運転を行います。 他の電気製品と同時に使い、ブレーカーが切れるときにお使いください。 「切」よりお部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。

<sup>※</sup>体感を「切」に設定している場合は、ムーブアイ・不在を設定できません。

# 詳しく知りたい

運転・機能	解 説			
<b>冷房</b> (推奨温度 28℃) → 8ベージ <b>暖房</b> (推奨温度 20℃) → 8ベージ	〈体感冷房・暖房運転について〉 「体感」を「入」に設定すると、室温だけでなく床の温度を考慮して運転を行います。リモコンに表示される温度は、室温ではなく体感温度になります。ご購入時の設定は「入」です。 〈マニュアル冷房・マニュアル暖房について〉 「体感」を「切」に設定すると、室温だけを目安に運転し、ムーブアイ・不在の設定ができなくなります。 〈設定温度について〉 設定する温度は0.5℃ずつ変えられます。(設定できる範囲は16~31℃です)設定温度を16℃または31℃にすると、"ピピッ"と音がします。 〈霜取り運転について〉 外気温度が低く、湿度が高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあり、エアコンが自動で霜を溶かす運転を行います。霜を溶かす間は、上下風向フラップは水平になり、風が止まります。			
<b>除湿</b> → 8ペ-ジ	除湿運転は弱冷房方式で、お部屋の温度はやや下がります。 < (除湿の強さについて> 設定する除湿の強さは3段階の中から選べます。(3モード除湿)  弱・・・除湿能力を弱めた運転をします。(運転開始時より1℃下がります) 標準・・・お部屋の温度低下を抑えながら、湿気を取り除く運転をします。 (運転開始時より2℃下がります) 強・・・除湿能力を強めた運転をします。(運転開始時より3℃下がります) 除湿の強さを「弱」または「強」にすると、"ピピッ"と音がします。 ● 除湿運転のときは、温度を設定することはできません。 ● お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。 ● 消費電力は温度・湿度の条件で異なります。			
送風 → 8ペ-ジ	<ul><li>● 送風運転のときは、体感・ムーブアイ・不在を設定できません。</li><li>● 送風運転のときは、温度・除湿の強さを設定できません。</li></ul>			
【風速				

#### 運転・機能 解説 **<ムーブアイ>** ご購入時の設定は「風あて」です。 風の調節 • 上下風向、左右風向は自動で動きます。 「風あて」は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体には当たらないことがあ (風速・風向) **→** 12~13ペ-ジ 「風よけ」を設定しても、風当たりが気になる場合は風上下・風左右で風向を調節してください。 • 「体感」を「切」に設定すると、「風あて」「風よけ」「ムラなし」は設定できません。 風上下、風左右を調節した場合は、ムーブアイは解除されます。 不在省エネ・・・・お部屋に人がいないことを検知してから約10分たつと、ひかえめ運転に切り替 わります。ひかえめ運転中に人がいることを検知したときは、不在省エネ前の運転 に戻ります。 冷房時・・・温度が少し高めになります。 暖房時・・・温度が少し低めになります。 除湿時・・・除湿が少し弱めになります。 ・・・ひかえめ運転に切り替えてから、約3時間人を検知しないと、自動で運転を停止 不在停止 します。運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。リモコンで運 転を再開させてください。 <運転例> 在室を検知 不在を検知 約10分後ひかえめ運転に切替え √不在 √在室 在室 不在省エネ 通常運転 ひかえめ運転 通常運転 設定時 不在 不在停止 通常運転 運転停止 ※1 ひかえめ運転 設定時 (ご購入時=切) **.** ×2 **→** 12~13ペ-ジ 約3時間で 運転を停止 ※1 運転中に1度でも人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。 ※2 不在停止設定時での運転停止後に人を検知しても自動で運転を再開しません。リモコンで運転を 再開してください。 ● 次のような場合、ムーブアイで人を検知できず、人がいてもひかえめ運転、運転停止すること がありますので、「切」に設定することをおすすめします。 •乳児・ペットのように肌の表面が少ない場合 • 真夏など、お部屋の床、壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき 布団を被ったり、厚着をして肌が表れていないとき ムーブアイの検知範囲にいない場合 <u>5ページ</u> ● 不在省エネ運転時は、リモコンの温度表示は変わりません。 ● 不在停止で運転を停止しても、リモコンの表示は運転中のままで変わりません。再び運転するとき は一度 (運転入切)を押したあと、運転をしてください。 切タイマーを予約している場合は、切タイマーを優先します。 ●「体感」を「切」に設定したときや送風運転時は不在停止、不在省エネ運転を設定できません。 「入」に設定すると、最大電流値を約25%抑えます。 形名 入 切

MSZ-KXV223

MSZ-KXV253 MSZ-KXV283S

MSZ-KXV403S

MSZ-KXV563S

約15アンペア

約15アンペア

約11アンペア

約15アンペア

約15アンペア

ピークカット

(ご購入時=切)

**→** 12~13ペ-ジ

約20アンペア

約20アンペア

約15アンペア

約20アンペア

約20アンペア

# 部品の取外し・お手入れ・取付け




お手入れするときは、安全のために 電源プラグをコンセントから抜くか、 ブレーカーを切ってください。

丸洗いパネル



お手入れをするときは、不安定な台に 乗らないでください。転倒などのケガの 原因になることがあります。 防力ビエアフィルター



### 丸洗いパネル

お手入れの目安

→ 1年に1回

### 防カビエアフィルター


お手入れの目安

#### → 2週間に1回

#### 取外し

両手で丸洗いパネルの下端をつかみ、水平に持ち上げ、手前に 引きます。


丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させないでください。丸洗いパネル破損の原因になります。



### お手入れ

①水洗いします。

②やわらかい布で水分を拭き取り、 風通しのよい日陰でよく乾かします。





- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かした ぬるま湯を含ませて拭いてください。
- がソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などで使用しないでください。
- >> 長時間(2時間以上)お湯や水につけておかないでください。
- 直射日光やストーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。


#### 取付け

- ①両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、支持部を室内機の最上部の溝に差し込みます。(「取外し」のイラストを参照)
- 左右支持部を"カチッ"と音がするまで溝に差し込みます。
- ②矢印部3か所を押して、 丸洗いパネルを閉じます。




#### 取外し

①両手で丸洗いパネルの下端をつかみ、"カクッ"と止まる 位置まで持ち上げます。



②防カビエアフィルターのツマミをつかんで少し持ち上げ、 手前下に引きます。(防カビエアフィルターは左右2か所に付いています)



### お手入れ


取外した防カビエアフィルターの ほこりを掃除機で吸い取るか、 水洗いをして日陰でよく乾かして ください。



- >>> 硬いブラシやたわしでこすらないでください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。
- 直射日光やストーブ、ドライヤーなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- >> 約50℃以上のお湯で洗わないでください。

### 取付け

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。
①爪部を確実にはめ込みます。








②丸洗いパネルを閉じます。

### 熱交換器

お手入れの目安 1年に1回

防カビエアフィルターを外し、掃除機のブラシ でほこりを吸い取ります。



- >> ブラシは強くこすりつけないでください。
- >> 手袋等を着用してください。
- 冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。 内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、 11ページ お手入れしてください。
- 消臭剤などの液体を吹きつけないでください。



金属部(熱交換器)に直接手を触れないでください。 ケガの原因になることがあります。

### プラチナアレル除菌フィルター


お手入れの目安


→ 3か月に1回

プラチナアレル除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を除去※し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、 分解します。新しいプラチナアレル除菌フィルターとの交換の目安は約3年です。

- ※試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号:12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。 実使用空間での実証結果ではありません。
  - ①両手で丸洗いパネルの下端を つかみ、"カクッ"と止まる位置 まで持ち上げます。
- ②防カビエアフィルターの ツマミをつかんで少し持ち 上げて、手前下に引きます。
- ③防カビエアフィルター(裏面)の取付部から 両端の爪部に指を掛け、引っ張るように プラチナアレル除菌フィルターを取外し








取付け

取外し



- ①フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをします。
  - >> 汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、 水でよくすすいでください。
- ②水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かします。


取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。 (1)プラチナアレル除菌フィルターの格子側を 上にして、防カビエアフィルターに押込むように

4か所の爪部を掛けます。

※付属されているプラチナアレル 除菌フィルターは1枚です。

※プラチナアレル除菌フィルターは 左右どちらかの防カビエアフィル ターに取付けてください。

②防カビエアフィルターの 爪部を室内機に確実に はめ、取付けます。



③丸洗いパネルを閉じます。

### 別売部品 お買上げの販売店 でお求めください。

品名	プラチナアレル 除菌フィルター 1枚
形名	MAC-311FT
希望小売 価 格	1,050円(税込)
交換の 目 安	約3年

# 故障かな?

故障ではありません。お問い合わせや修理を 依頼される前に、ご確認ください。

### 故障かな?

### お答えします。(故障ではありません)

運
鋥
平石
$\rightarrow$
<i>1</i> 4
しき
~
/
停
lit.
ш
1.
$\mathcal{L}$
ょ
1 1

### 暖房運転開始時に風が出ない

●暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(約3分間)

運転を停止しても 風が止まらない

●内部クリーン運転が設定されていませんか? 運転停止時に、エアコン内部のカビの成長を抑制する内部クリーン運転を行 11ページ

ムーブアイが動かない

●「体感」を「切」にしていませんか? 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイが固定されます。

13ページ ▶

●送風・サーキュレーター運転をしていませんか?

8、10ページ 📐

#### ●乾電池が消耗していませんか?

7ページ

●乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか?

7ページ ▶

●リモコンの電池を入れたとき、リセットボタンを押し忘れていませんか?

#### リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい 表示部のバックライトが点灯しない

●テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか? テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていると、リモ コンの信号を受信しないことがあります。

リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが 押されていることがあります。

- ●お部屋の温度が低いときはリモコンの信号を受信しにくい場合があります。
- ●明るい場所では、表示部のバックライトが点灯していてもわかりにくい場合 があります。

# まらな!

冷えない 暖まらない ●温度設定や風速が適切になっていますか?

風速を ■(静)で運転していると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあり 12**~**13ペ<u>−</u>ジ▶ ます。風速を自動または ■■ (強) に変更してください。

●防カビエアフィルターが汚れていませんか?

16ページ ▶

- ●室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか?
- ●窓やドアが開いたままになっていませんか?
- ●お部屋の広さや、外気温度などの条件によっては設定した温度に到達する までに時間がかかったり、到達しないことがあります。
- ●換気扇やガスコンロを使用するお部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷える まで時間がかかる場合があります。

水漏れ

冷房•除湿運転時 冷え過ぎる

- ●冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか? **8、12~13**ページ ▶
- ●除湿の強さが強すぎませんか?

14ページ ▶

●外気温度が低い場合、室温が低下する場合があります。

### 室内機の吹出口から霧が出る

●お部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹き出す冷たい風により急 速に冷やされ霧状になるためです。

●丸洗いパネルがしっかり取付けられていますか? しっかり取付けられていないと露たれの原因になります。

●室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか? 以上のことを確認して、直らない場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

### 室内機から水が漏れる

- ●冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するた
- めです。 ●暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。 湯気が白い煙に見えることがあります。
- ●暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。

室外機から水や湯気が出る

温度・湿度によって、水の量は異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、「お買上げの販売店」へ排水工 事のご相談をお願いします。

なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。

### 故障かな?

### お答えします。(故障ではありません)

	風が右(左)に向かない	●据付位置設定が間違っていませんか? リモコンで据付位置を正しく設定してください。 <u>7ページ</u>	
	冷房・除湿運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	●上下風向フラップを下向きの状態 (3)~ (5)にして約30分~1時間 たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり (2)になります。	
	一 冷房運転中、設定温度になっても 風が止まらない	●冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。設定した風速で運転します。	
風	暖房運転開始時や運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	<ul> <li>●運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間)</li> <li>●室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転)約30~90分間に1回程度動作することがあります。 外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。 霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。 霜取り運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度によっては、暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。</li> <li>●室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。</li> </ul>	
変色	室内熱交換器右端のアルミフィンが 変色して焦げたようになっている	●室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。また、熱交換器の性能にも影響ありません。	
汚 れ	室内機の周辺の天井や壁が 黒く汚れる	●お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。また、上風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めることで改善する場合があります。	
	"ビシッ" "ガチッ" という音	●温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれて音が出ることがあります。	
	水が流れる音、 "プシュッ"という音	●エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り替わる ときに出る音です。	
音	"ポコポコ"という音がする	●換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあす。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。風いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風たらない方向へ向けてください。対策部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も、しています。取付けはお買上げの販売店にご相談ください。	
ニオイ	エアコンの風がにおう	●エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、 風を吹き出すためです。 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。また、新築時の使用環境によって多少のニオイを発生する場合があります。 エアコンの清掃をおすすめします。 16~17ページ ▲ それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。	
$\mathbf{z}$			

●プラスチックを成型するときに現われる線(ウェルドライン)で、ヒビやキズで

はありません。製品の使用には問題ありません。

製品の外観に線や

キズが見える

# 知っておいていただきたいこと

#### 運転について

- 右表の外気温度の環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合 があります。
- 室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。 リモコンの(運転入切)を押して、再度運転してください。

運転 運転可能な外気温度	
冷房運転	約21~43℃
除湿運転	約21~43℃
暖房運転	24℃以下


### リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには、室内機の応急運転スイッチを使って運転できます。

1 応急運転スイッチを押す

押すごとに次の順で切り替わります。 応急冷房→応急暖房→停止 〈運転/内部クリーンランプ〉 応急冷房・・・緑 応急暖房・・・オレンジ

※これ以外の運転はできません。 最初の30分間は温度調節が働かず、風速 ■■■(強)の連続運転になります。



### 停止するとき 30分後の運転内容は次のようになります。


### 応急運転スイッチを押す

運転内容	運転内容応急冷房	
設定温度	24°C	24°C
風 速	■(弱)	■(弱)
上下風向フラップ	自動	自動

### 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の 冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う 冬場は、約10分間の暖房運転を行う 11ページ
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る
- 3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を取り出す



### 再度使い始めるとき

- 1 防カビエアフィルターをお手入れして、取付ける
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていない ことを確認する
- 3 アース線が外れていないことを確認する 室内機側に取付けてある場合もあります。



### 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで 使用してください。

### 移設は専門業者へ依頼


● 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据え付ける場合は、専門の技術や工事が必要になります。

### 据付時、使用時のご注意

- ルームエアコンの据付は販売店にご依頼ください。また、次の場所への据付はさけてください。
  - 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
  - 高周波機器、無線機器などがある所
  - 機械油が多い所
  - 海浜地区など塩分が多い所
  - 温泉地など硫化ガスが発生する所
  - 油の飛まつや油煙がたちこめる所
  - 積雪により室外機がふさがれる所
  - クレーン車、船舶など移動するもの
  - ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてください。
  - ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。
- 据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出□近くにはものを置かないでください。機能低下 や運転音増大のもとになります。

- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらずに 円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖 まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。
- ●使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。 その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。



### ⚠注意

●新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。

#### フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。 【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件 JIS C 9921-3による

	電源電圧/周波数			製品の定格電圧による/50Hz・	60Hz共通
	室内温度	冷房	27℃(乾球温度)	暖房	20℃(乾球温度)
環境条件	室内湿度	冷房	47%(湿球温度19℃)	暖房	59%(湿球温度15℃)
現児米計	室外温度	冷房	35℃(乾球温度)	暖房	7℃(乾球温度)
	室外湿度	冷房	40%(湿球温度24℃)	暖房	87%(湿球温度6℃)
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間			
貝仰宋計	部屋の広さ	製品機種能力に見		製品機種能力に見合った広さの	部屋(畳数)
	1年間の使用日数	東京モデル			
相中性眼		冷房	6月2日から9月21日ま	での112日間 暖房	10月28日から4月14日までの169日間
想定時間	1日の使用時間	冷房	9時間/日	暖房	7時間/日
	1年間の使用時間	冷房	1008時間/年	暖房	1183時間/年

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

# 問い合わせと修理を依頼される前に


修理を依頼する前にもう一度、次のことを確認してください。

こんなときは、 故障ではありません。

### 「故障かな?」をもう一度確認してください。

18~19ペ–ジ ⊾

□冷暖房運転中に…



上下風向フラップが 水平になる。

#### 〈冷房運転〉

運転中に上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐために、自動で風向が変わることがあります。 19ページ ▶

#### 〈暖房運転〉

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えたときは、上下風向フラップが水平になります。

19ページ

|室外機から…



水または湯気が出る。

運転中は室外機から水や湯気が出ることがあります。18ページ

ホームページの「よくある質問動画集」 からも確認いただけます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/



□運転を止めたのに止まらない 運転/内部クリーンランプの オレンジが消えない

内部クリーン運転が設定されていませんか?

11ページ 📐

□リモコン信号を受信しない

18ページ ▶

### こんなときは、 修理を依頼する。

- 18ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- ●リモコンで操作できない。

インバーター蛍光灯を点灯したとき 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき /

- ●電源コードが熱くなる。(ゆるいコンセントを使っているとき)
- ●運転/内部クリーンランプが点滅する。
- ●電源コードの一部が破れている。
- ●テレビやラジオにノイズが出る。(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- ●異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ●ブレーカーがたびたび切れる。

# 修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

1.品名 三菱ルームエアコン

2.形名 右側イラストをもと に室内機をご確認く ださい。4ページ ▶



形名表示

- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など
- ※リモコンが故障、紛失した場合はサービス番号をお知らせください。
  - サービス番号: M21 EC6 426

ご不明な点や修理については、

- お買上げの販売店にご相談ください。
- ●転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき 23ページ

# 保証とアフター

#### ■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

お買上げ日から1年間です (冷媒回路については5年間)

#### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 製造打切り後10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

### ■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな? | 18~19ページ ▶ にしたがってお調べくだ さい。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料… 故障診断、故障箇所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料… 商品のある場所へ技術者を派遣する料金 です。

### ■廃棄時にご注意願います

• 家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの ルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払い いただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡 すことが求められています。

### ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店

▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・
  - 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

### 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

▶三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センタ-東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

ご相談対応

9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

受付時間365日24時間

上記以外の時間は受付のみ可能です

### 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (mx)



www.melsc.co.jp

П

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900	(06) 6454-3901

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

#### 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-KXV223	MSZ-KXV253	MSZ-KXV283S	MSZ-KXV403S	MSZ-KXV563S			
仕様			-W(ピュアホワイト) -T(ブラウン)							
電		源	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V			
冷	能	カ 〈kW〉	2.2	2.5	2.8	4.0	5.6			
	消費	電力《》	440	545	605	1220	2280			
	運転	電流(A)	4.68	5.79	3.21	6.48	12.12			
	室内側	運転音〈dB〉	47	47	48	50	51			
房 ※1	室外側	運転音〈dB〉	46	46	46	47	49			
	面積の	鉄筋アパート南向洋室	15	17	19	28	39			
	目安〈m²〉	木造南向和室	10	11	13	18	25			
暖	能力	標準	2.8	3.2	4.0	6.0	6.7			
		低温 低温	4.4	4.5	5.9	7.1	7.5			
	消費電力	₩₩	540	640	890	1600	1780			
		低温	1750	1750	2350	2960	3500			
		電流は	5.45	6.45	4.49	8.07	8.98			
	(†	最大)	(20.0)	(20.0)	(15.0)	(20.0)	(20.0)			
房	室内側	運転音〈dB〉	47	47	50	51	53			
	室外側	運転音〈dB〉	46	46	46	50	51			
	面積の	鉄筋アパート南向洋室	13	15	18	27	30			
<b>%</b> 2	目安〈m²〉	木造南向和室	10	12	15	22	24			
通年	エネルギー	消費効率(APF)	5.8	5.8	5.8	4.9	5.0			
	区	分	А	А	А	С	F			
質	量	室内機	10	10	10	11	11			
		宝 〈kg〉 室外機	35	35	35	44	44			
Ы	12 + 3+	/、室内機	高さ295×幅798×奥行232(237)							
71	形寸法	室外機	高さ550×幅800(+62)×奥行285			高さ630×幅809(+62)×奥行300				

- ●この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612:2005)に基づいた数値です。
  - ※1 マニュアル冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。
  - ※2 マニュアル暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。
- ●仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- ●待機電力は1.0ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より 大きくなるのが普通です。
- ●外形寸法の室内機()内は、据付板を付けたときの寸法です。
- ●外形寸法の室外機()内は、サービスパネルの寸法です。
- ●J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有について の情報を公開しております。

詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

### 愛情点検

#### ●長年ご使用のエアコンは点検を!

#### ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後10年です。



### こんな症状は●電源

ありませんか

- ●焦げ臭いニオイがする。
- ●電源コードプラグやコードが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お買上げ販売店名		電話		
お買上げ(据付)日	年	月	В	

### ★三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1